

Motorrad Unser,

*geheiligt werde dein Motor. Deine Geschwindigkeit geschehe
wie auf der Landstraße so auch auf der Autobahn.*

*Unser tägliches Benzin gib uns heute, und vergib uns unsere
Geschwindigkeitsüberschreitung, wie auch wir
vergeben unseren langsamen Autofahrern.*

*Und führe uns nicht in Polizeikontrollen,
sondern erlöse uns von allen roten Lichtsignalen und Radarfallen.*

*Denn dein ist die Straße, die Schnelligkeit
und die Kraft in Ewigkeit, los geht`s*

mit dem Bluetooth Kommunikationssystem für Biker dem Headset Sena 20S

Firmware Update



Zuerst die Dateien entpacken ... Installiere ...

[Sena Bluetooth Device Manager For Windows hier der Downloadlink](#)



rechts oben bei der Fahne kannst Du die Sprache einstellen, falls erforderlich!

? **SENA** KEIN Gerät gefunden 

WILLKOMMEN

GERÄTEERKENNUNG

FIRMWARE-UPDATE

F/W-ZURÜCKSETZUNG

GERÄTEEINSTELLUNGEN



< ZURÜCK VOR >

Drücken Sie [VOR], um fortzufahren.

Drücke jetzt auf „ vor „ ... dieses Bild erscheint ...



SENA



KEIN Gerät
gefunden



WILLKOMMEN

GERÄTEERKENNUNG

FIRMWARE-UPDATE

F/W-ZURÜCKSETZUNG

GERÄTEEINSTELLUNGEN

1. Schalten Sie Ihr Produkt aus und schließen Sie es mit dem mitgelieferten microUSB-Kabel an einen Computer an.
2. Führen Sie die für Ihr Sena-Produkt aufgeführte Anleitung unten aus.
 - 20S, 30K, Momentum, Momentum Pro, Momentum INC, Momentum INC Pro, Momentum EVO, SRL, SRL2, LSE-01, SF Series, Tufftalk Lite, R1, Pro Ride, +Mesh, Econo: Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet.
 - 10U, 10R, Cavalry, Cavalry Lite, X1, 10Upad, Momentum Lite: Halten Sie die Taste (-) mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
 - 10S, Tufftalk, Savage: Halten Sie die Telefontaste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
 - 10C EVO: Stellen Sie sicher, dass eine microSD-Karte (bis zu 128 GB) in den microSD-Kartensteckplatz des 10C EVO eingelegt ist, und lassen Sie es ausgeschaltet.
 - 10C: Stellen Sie sicher, dass eine microSD-Karte (bis zu 32 GB) in den microSD-Kartensteckplatz des 10C eingelegt ist, und halten Sie dann die Telefontaste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
 - 10C Pro: Stellen Sie sicher, dass eine microSD-Karte (bis zu 64 GB) in den

< ZURÜCK

VOR >

Bereit für GERÄTEERKENNUNG

Headset Sena 20 S anschließen, drück jetzt auf „vor“

SENA Sena 20S v2.0

WILLKOMMEN

GERÄTEERKENNUNG

FIRMWARE-UPDATE

FW-ZURÜCKSETZUNG

GERÄTEEINSTELLUNGEN

Zu aktualisierende Firmware

Durchsuchen...

Neuste Version: v2.0 Sprachansage **Deutsch** ▾

Herunterladen.

1. Klicken Sie zum Ändern der Sprache für die Sprachansagen auf das Drop-down-Menü, um die gewünschte Sprache für die Sprachansagen auszuwählen.
2. Wählen Sie zum Herunterladen der Firmware für die gewünschte Sprache für die Sprachansagen auf Ihren Computer die Option [HERUNTERLADEN] aus.
3. Wählen Sie zum Fortfahren mit dem Firmware-Update [UPDATE] aus.


F/W-ZURÜCKSETZUNG >

< ZURÜCK UPDATE VOR >

Geräteerkennung erfolgreich. Bereit für FIRMWARE-UPDATE

Geräteerkennung erfolgreich wird sichtbar Gehe jetzt auf „ Durchsuchen ...

... und Speicher Ordner wählen bzw. erstellen,,



Geh zum Ordner wo du die beiden Dateien entpackt hast, Klick auf das Logo



Es folgt dein weiterer Klick auf das untere Wort in der mitte ... „ Update „

Jetzt erfolgt das „Firmware Update“

SENA Sena 20S v2.0

WILLKOMMEN

Zu aktualisierende Firmware
jPS ZUMO 595\SENA 20S Firmware Update\20S-v2.0_de.img

Durchsuchen...

Neuste Version: v2.0 Sprachansage Deutsch

Herunterladen.

FIRMWARE-UPDATE


10 % F/W-ZURÜCKSETZUNG >

< ZURÜCK UPDATE VOR >

Beim Firmware-Update.

GERÄTEEINSTELLUNGEN

dies dauert ein paar Minuten, je nach deiner Internet Verbindung.

? **SENA** Sena 20S v2.0 

WILLKOMMEN

GERÄTEERKENNUNG

FIRMWARE-UPDATE

F/W-ZURÜCKSETZUNG

GERÄTEEINSTELLUNGEN

Zu aktualisierende Firmware

Durchsuchen...

Neuste Version: v2.0 Sprachansage **Deutsch** ▾

Herunterladen.

1. Klicken Sie zum Ändern der Sprache für die Sprachansagen auf das Drop-down-Menü, um die gewünschte Sprache für die Sprachansagen auszuwählen.
2. Wählen Sie zum Herunterladen der Firmware für die gewünschte Sprache für die Sprachansagen auf Ihren Computer die Option [HERUNTERLADEN] aus.
3. Wählen Sie zum Fortfahren mit dem Firmware-Update [UPDATE] aus.

F/W-ZURÜCKSETZUNG >

< **ZURÜCK** **UPDATE** **VOR** >

Firmware-Update erfolgreich

Firmware Update erfolgreich beendet. Super gemacht!

Zum guten Schluß, noch ein Tipp ... falls du noch einen Bikerkumpel oder eine Bikerfreundin am Sozius hast, und mit Ihr / ihm auch während deiner Bikertour Unterhalten willst ...



Beide Headset nur Schütteln bis die Grüne Beleuchtung blinkt, danach einfach eine von den beiden mit dem runden Knopf bestätigen. Fertig verbunden.

Dies gilt bis zu insgesamt 8 weitere Biker.

*...und jetzt, Lebe First Class sonst machen es deine Erben.
P.S: der Logo Klick bringt dich zu meiner Biker Homepage.*

KC Gery



**„ Lebe FIRST CLASS „
sonst machen es deine Erben**

Wichtiger ist die Intelligenz die es benutzt, diese bestmöglich zu verwenden, eben Musik hören, mit Bikerfreunden während der Fahrt sprechen, und dabei Fahre wie ein Profi, Cool mit Verstand und Nüchtern.